



Gniazdo Wi-Fi GN SMART (v.1)

iluve



Zastosowanie:

Gniazdo przeznaczone do załączania/wyłączania zasilania oraz kontroli zużycia energii elektrycznej czynnej.

Funkcjonalność:

Gniazdo 1-fazowe jest sterowane (załłącz/wyłącz) przyciskiem w obudowie oraz przy pomocy urządzenia zewnętrznego (smartfon, tablet itp.) korzystającego z dostępnych aplikacji (obsługiwanych przez GN SMART), zawierającej dodatkowe funkcje sterowania oraz wskazania zużycia energii.

Eksplatacja i konserwacja:

GN SMART przeznaczone jest do pracy w sieci 230V/50Hz wyposażonej w kompletne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Nie używać urządzenia z uszkodzoną obudową, niesprawnego. Gniazdo GN SMART przeznaczone jest do zastosowań ogólnych wewnątrz budynków. Nie stosować w niekorzystnych warunkach otoczenia jak strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Nie używać wody i środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Wszelkie czynności konserwacyjne wykonywać przy odłączonym zasilaniu (wyjęta wtyczka z gniazda sieciowego).

Montaż:

Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego. Uruchomić sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu. GN SMART i urządzenie (smartfon, tablet itp.) muszą być w zasięgu sieci Wi-Fi. Pobrać aplikację SMART Life na urządzenie zgodnie z systemem operacyjnym (kody QR są poniżej). Uruchomić aplikację i zarejestrować. Wykonać parowanie urządzenia z gniazdem wg. instrukcji w aplikacji. Przy parowaniu przez Wi-Fi, jeśli urządzenie nie łączy się z GN SMART (jest niewidoczne), należy użyć dodatkowego routera wifi (dedykowanego). Zaawansowane funkcje, w tym sterowanie głosem, wymagają zainstalowania dodatkowych urządzeń i aplikacji które na tą chwilę dostępne są w j. angielskim, dokumentacja jest do pobrania ze strony www.rgbtechnik.pl

Gniazdo Wi-Fi GN SMART (v.1)

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Niepotrzebne opakowanie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Wyróbów tak oznakowanych nie można wrzucać do pojemników na śmieci - należy je przekazać do właściwego punktu zbiórki elektrośmieci. Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Legenda piktogramów:

1. Napięcie zasilania; 2. Częstotliwość napięcia zasilania; 3. Maksymalne obciążenie; 4. I klasa izolacji; 5. Stopień ochrony IP; 6. Do użytku wewnątrz budynku; 7. Znak CE, produkt spełnia wymagania UE; 8. Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady; 9. Produkt spełnia wymagania RoHS; 10. Znak mikro styk; 11. Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Uwagi:

- Zwarcie lub przekroczenie dopuszczalnej mocy przyłączonej do GN SMART może spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji;
- Urządzenie wyposażone jest w przełącznik z mikro stykiem. W celu wyłączenia napięcia należy wyjąć wtyczkę GN SMART z gniazda sieciowego;
- W przypadku niestabilnego połączenia Wi-Fi do pierwszej konfiguracji gniazda można użyć technologii Bluetooth;
- Instrukcje szczegółowe są w dokumentacji producenta oprogramowania oraz do pobrania ze strony internetowej www.rgbtechnik.pl przy produkcie GN SMART.

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, przepisów, norm, zasad BHP. Zmiany techniczne zastrzeżone. Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl

RGB Technik Sp. z o.o.
ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa
www.rgbtechnik.pl

