



Oprawa pyłoszczelna LL120

22
WAT

iluve



Zastosowanie:

Oprawa hermetyczna uniwersalna ogólnego przeznaczenia do oświetlenia: reklam, lad, magazynów, pomieszczeń użytkowych, sklepów, garaży itp.

Funkcjonalność:

Oprawa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, posiada podwyższony stopień ochrony IP55 oraz wytrzymałości mechanicznej IK06.

Eksploatacja i konserwacja:

Oprawa przeznaczona do montażu i konserwacji przez wykwalifikowanego elektryka. Praca tylko w instalacji elektrycznej spełniającej wymagania jakościowe określone prawem oraz wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Oprawa ma niewymienne źródło światła LED. W przypadku uszkodzenia źródła światła zaprzestać użytkowania i wymienić oprawę na nową. Nie używać urządzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować w niekorzystnych warunkach otoczenia jak źródła ciepła, drgania, zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Nie zakrywać i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła wyrobu. Do czyszczenia stosować delikatną suchą szmatkę, nie używać wody i chemicznych środków czystości. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzane po odłączonym zasilaniu i ostygnięciu oprawy.

Montaż:

Oprawa przeznaczona do instalacji przez wykwalifikowanego elektryka. Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć napięcie. Zamontować uchwyty metalowe na powierzchni montażowej za pomocą odpowiednich śrub/kołków (kołki do betonu są w komplecie). Podważyć pokrywę od strony dławika kablowego i zdjąć. Rozkręcić dławik i przeprowadzić przewód zasilający do wnętrza oprawy. Podłączyć przewód zasilający odpowiednio: fazowy czarny lub brązowy do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Ułożyć przewód z zapasem w oprawie i dokręcić dławik. Sprawdzić poprawność montażu, nałożyć pokrywę złączki, docisnąć aż do zamknięcia zatrzasków. Zamontować oprawę na metalowych uchwytych – mocowanie na wcisk.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Niepotrzebne opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Wyrobów tak oznakowanych nie można wrzucać do pojemników na śmieci - należy je przekazać do właściwego punktu zbiórki elektrośmieci. Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Legenda piktogramów: 1. Napięcie zasilania; 2. Częstotliwość napięcia zasilania; 3. II klasa izolacji; 4. Stopień ochrony IP; 5. Do użytku wewnątrz/na zewnątrz budynku; 6. Znak CE, produkt spełnia wymagania UE; 7. Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady; 8. Nie wrzucać do pojemników na odpady; 9. Kąt świecenia 120°; 10. Średnica 0,5m; 11. Ochrona przed kurzem; 12. Ochrona przed wodą; 13. Ostrzeżenie o prądzie; 14. 4000K; 15. 2240lm; 16. PF>0,9; 17. 50 000; 18. 30 000h; 19. LED; 20. CRI>80; 21. RoHS; 22. IK 06

Oprawa pyłoszczelna LL120

8. Nie stosować w obwodach ze ściemniaczem; 9. Kąt rozsyłu światłości; 10. Min. odległość od oświetlanego obiektu powinna wynosić 0,5m; 11. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła; 12. Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny; 13. Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym; 14. Temperatura barwowa; 15. Strumień świetlny; 16. Współczynnik mocy; 17. Liczba możliwych włączeń i wyłączeń; 18. Znamionowa trwałość; 19. Źródło światła LED; 20. Wskaźnik oddawania barw CRI; 21. Produkt spełnia wymagania RoHS; 22. Odporność na uderzenia IK.

Uwagi:

- Uchwyty montażowe są przeznaczone do jednokrotnego montażu;
- Źródła światła i zasilacz są nie wymienne dla użytkownika.

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, przepisów, norm, zasad BHP. Zmiany techniczne zastrzeżone. Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl

RGB Technik Sp. z o.o.
ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa
www.rgbtechnik.pl

Wymiary:

